LITEN StaD INC.

取扱・組立説明書

商品名 **TV台140cm**　　型番 **LSD-06-0004**

お買い上げ頂き誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

この組立説明書には、製品を正確に組立て、末永くご愛用していただくための情報が記されております。本書の指示通りに組み立て、ご使用ください。

・この組立説明書はなくさないよう、保管しておいてください。
・故障及びお問い合わせは、お買い求めになられました販売店までお申し付けください。
　尚、天災などの不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。
・本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
・本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。



組立説明書内で出てくるアイコンの説明

2人以上	仮締め	本締め
		
大型商品や大きい部材の組み立て等で、1人では組み立てにくかったり複数人を要する作業工程です。	ネジやボルトをきつく締めずに**緩めに**固定します。（目安　8割程度）	ネジやボルトを**しっかりと締め付けて**固定します。

品質表示

外形寸法　：幅140.0×奥行38.5×高さ28.0（cm）
構造部材　：プリント紙化粧繊維板

MADE IN MALAYSIA

部品 ［必要な部品が揃っているかご確認ください。］

	部品のかたち	部品の名前	数
Ⓐ		カムロックナット[大]	16
Ⓑ		カムロックナット[小]	8
Ⓒ		カムロックボルト	24
Ⓓ		引出し用ネジ	8
Ⓔ		本体用ネジ	8
Ⓕ		取手用ネジ	6
Ⓖ		L字金具用ネジ	8
Ⓗ		引出しストッパーネジ	4
Ⓘ		引出しレール取付ネジ	12
Ⓙ		木ダボ[小]	6
Ⓚ		木ダボ[大]	20
Ⓛ		ネジ隠しシール	4
Ⓜ		L字金具	2
Ⓝ		引出しレール	4

ご注意　Ⓝ の「引出しレール」には部品番号がついておりません。ご注意ください。

ご注意	組立前にご準備ください
電動ドライバーは締め付けトルクを調節してご使用ください。強すぎると、部品や部材を破損する恐れがあります。	軍手　あて布 ゴムハンマー　ドライバー

部材 ［表裏・前後を間違いのないよう、ご確認の上、組み立ててください。］



①左側板 ×1



②左仕切板 ×1



③右仕切板 ×1　④右側板 ×1


⑤左天板 ×1


⑥右天板 ×1


⑦地板[小]×2


⑧背板[小]×2


⑨中天板 ×1


⑩地板[大]×1


⑪背板[大]×1


⑫補強板 ×1



⑬引出し前板 ×2
⑭取手 ×2
⑮引出し左側板 ×2
⑯引出し右側板 ×2
⑰引出し後板 ×2
⑱引出し底板 ×2

**ボルトやその他の部品には類似しているものがあります。形状・数量をご確認の上、組み立ててください。間違った部品を使用しますと商品の破損の原因となったり、組み立てできない恐れがあります。
また、部品の形状や色等は生産の時期などにより異なる場合があります。**

万一不都合な点がございましたら
お手元にこの説明書をご用意の上、お問合せください。
お問い合わせ **06-4705-1133** ●受付時間／月曜日～金曜日 午前10：00～午後5：00
（土・日曜日・祝日はお休みさせていただきます。）

Ⓚ 無断複製・転載禁止　18.11
管理番号：②

LITEN StaD INC.
販売元：リーテンスタッド株式会社
大阪府大阪市中央区南船場1丁目16-20
ムラキビルディング2階

1 左右側板・左右仕切板に木ダボ[大]・引出しレールを取り付けてください。

⊖ドライバー使用

接着剤使用

Ⓘ		引出しレール取付ネジ	12
Ⓚ		木ダボ[大]	8
Ⓝ		引出しレール	4

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。









2 地板[小]×2に木ダボ[大]を取り付けてください。

Ⓚ		木ダボ[大]	4

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。



2組

3 地板[小]×1に左側板・左仕切板を取り付けてください。

⊖ドライバー使用

接着剤使用

Ⓔ		本体用ネジ	4

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。



4 地板[小]に右側板・右仕切板を取り付けてください。

⊖ドライバー使用

接着剤使用

Ⓔ		本体用ネジ	4

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。



5 3 で組み立てたものを起こし、背板[小]×1を差し込んでください。

ご注意

背板は**ミゾ**に沿ってしっかりと差し込んでください。



6 4 で組み立てたものを起こし、背板[小]を差し込んでください。

ご注意

背板は**ミゾ**に沿ってしっかりと差し込んでください。



7 左右天板にカムロックボルトを取り付けてください。

⊕ドライバー使用

Ⓒ		カムロックボルト	8





8 5 6 で組み立てたものに左右天板を取り付けてください。

⊖ドライバー使用

Ⓐ		カムロックナット［大］	8

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。

接着剤使用

ご注意

穴方向に注意して取り付けてください。

ポイント

カムロックの取り付け方は別紙 8/9 の「カムロックの取り付け方」をご参照ください。





9 地板[大]に木ダボ[大]を取り付けてください。

接着剤使用

Ⓚ		木ダボ[大]	4

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。



10 補強板に木ダボ[小]を取り付けてください。

接着剤使用

Ⓙ		木ダボ[小]	6

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。



11 地板[大]に補強板を取り付けてください。

接着剤使用

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。



12 中天板に木ダボ[大]・L字金具を取り付けてください。

ドライバー使用
接着剤使用

Ⓖ		L字金具用ネジ	4
Ⓚ		木ダボ[大]	4
Ⓜ		L字金具	2

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。

13 8 で組み立てたものにカムロックボルトを取り付けてください。

ドライバー使用

Ⓒ		カムロックボルト	4



14 8 で組み立てたものにカムロックボルトを取り付けてください。

ドライバー使用

Ⓒ		カムロックボルト	4

15 13で組み立てたものに中天板・11で組み立てた地板[大]部を取り付けてください。

ドライバー使用

Ⓐ		カムロックナット[大]	4

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。



ポイント

カムロックの取り付け方は別紙 8/9 の「カムロックの取り付け方」をご参照ください。

16 背板[大]を差し込んでください。



ご注意

背板は**ミゾ**に沿ってしっかりと差し込んでください。

17 14で組み立てたものを取り付けてください。

ドライバー使用

Ⓐ		カムロックナット[大]	4

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。



ポイント

カムロックの取り付け方は別紙 8/9 の「カムロックの取り付け方」をご参照ください。

18 中天板を固定してください。

Ⓖ		L字金具用ネジ	8

⊕ドライバー使用



19 引出しを2組、組み立ててください。

Ⓑ		カムロックナット[小]	8
Ⓒ		カムロックボルト	8
Ⓓ		引出し用ネジ	8
Ⓕ		取手用ネジ	6

⊕ドライバー使用

⊖ドライバー使用

19-1



19-2



19-3



19-4



19-5



ポイント

カムロックの取り付け方は別紙 8/9 の「カムロックの取り付け方」をご参照ください。

20 引出し×2を取り付けてください。

Ⓗ		引出しストッパーネジ	4

ご注意

引出しを少し引き出した状態で、内側から引出しストッパーネジを取り付けてください。

※もう一方の引出しも同様にして取り付けてください。





21 ネジ止め箇所に**ネジ隠しシール**を取り付けて**完成**です。

Ⓛ		ネジ隠しシール	4



カムロックの取り付け方法

カムロックの取り付け方

■　カムロックとは…
ボルトをナットに差し込み、ナットをドライバー等で締め付ける事によりお互いをかみ合わせ取り付ける方法です。

【カムロックの種類】

■ボルトの種類



■ナットの種類



※同梱されているカムロックボルトやカムロックナットは生産時期や生産ロットによって形状が異なる場合があります。

【カムロックボルトの差し込み】



必要以上に強く締めると空回りしたり破損する恐れがあります。

カムロックボルトは斜めに螺旋になっている部分が板に入ります。ドライバーでゆっくり回し、止まるところまで入れてください。強く締めすぎると、ネジ穴が広がりすぎたり破損する恐れがあります。



【カムロックナットのはめ込みと締め付け】



①カムロックボルトのネジ頭が出ている事を確認してください。ネジ頭が出ていない場合は調節してください。

②カムロックナットの矢印あるいは凹んだ部分をカムロックボルトの頭に向けて差し込んでください。

③六角レンチまたは、マイナスドライバーで右回りに止まるまでしっかりと回してください。
(目安：１２０°～１８０°程度)

LITEN StaD INC.

商品名 **TV台140cm**

型番 **LSD-06-0004**

ご使用上に際してご注意

耐荷重量以上の物をのせないで下さい。

破損･転倒により、ケガや物を壊したりする原因になります。



天板の上にのったり、イスの上で立ち上がったりしないで下さい。

破損･転倒により、ケガや物を壊したりする原因になります。特に小さなお子様がいるご家庭ではご注意下さい。

引き出しや扉を開けた状態で、耐荷重量以上の力を加えないで下さい。

破損･転倒により、ケガや物を壊したりする原因になります。

回転部や可動部のすき間に触れたり、手を入れたりしないで下さい。

挟まれてケガをする恐れがあります。



ボルトや工具類等の小さな部品を、口に入れないようにして下さい。

特に小さなお子様がいるご家庭ではご注意下さい。

改造・分解はしないで下さい。

強度が下がり、故障･破損・転倒によるケガや、中身が壊れる原因になります。



直射日光の当たる場所や、水のかかる場所、ストーブ等冷暖房器具の近くや高温多湿な場所での使用･設置はご遠慮下さい。

火災･変形･変色･故障･事故の原因になります。



ボルトが緩んできた時は、再度組み立て手順に基づいて、締めなおして下さい。

これを怠りますと、破損･転倒により、ケガや物を壊したりする原因になります。



商品を廃棄する時は、ご自身で焼却しないようにして下さい。地方自治体等の指示に従って下さい。

有害ガスを発生させる等、周囲に危険を及ぼす可能性があります。



コードを引っ張ったり、無理な曲げ方をしないで下さい。

断線して火災や感電の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損･加工したりしないようにして下さい。

火災や感電の原因になります。



電源コードの上に重い物を絶対にをのせないで下さい。

断線して火災や感電の原因になります。



表示されている電源電圧以上の電圧で使用しないようにして下さい。

火災や感電の原因になります。



コンセント内に異物を入れないで下さい。

火災や感電の原因になります。埃･ゴミ･金属片・液体が入った場合は、電源スイッチを切り、プラグをコンセントから抜いた後、取り除いて下さい。

ご使用上に際しての警告

商品の移動や設置をする時は、手袋等を着用してから十分注意して行って下さい。

商品の角等でケガをする事があります。

商品に貼ってある表示シールは、絶対にはがさないで下さい。

誤った使い方や事故を防止するための物です。

商品は屋内用の物ですので、屋外での使用はおやめ下さい。

火災･変形･変色･故障･事故の原因になります。

天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の故意･過失による故障･破損等は保証致しかねます。

商品の組み立て中や完成後に商品の臭いが気になる場合や気分が悪くなった時は、換気を十分に行い、臭いを取り除き、室内の空気を入れ替えて下さい。症状が治らない場合は速やかに医師による診断をお受け下さい。

安心して商品をお使いいただくために、定期点検をして下さい。
組み立てに使用しているボルトは、長期間の使用に際して緩む事があるため、定期的に締め付けて下さい。

キャスターの付いていない商品を移動させる時は、必ず二人以上で注意して行って下さい。

天板等のジョイント部分が破損する恐れがあります。

商品を引きずらないで下さい。

フローリング等の床面を傷つけたり、商品の破損、または、転倒の原因になります。



キャスター付の商品を移動させる場合は、段差のある所やじゅうたん等、柔らかい所は避けて下さい。

フローリング等の床面を傷つけたり、商品の破損、または、転倒の原因になります。



商品は平らな場所に水平になるように設置して下さい。また、天板や板の上には、不安定な物をのせないで下さい。
破損、転倒や落下によるケガの原因になります。



天板よりはみ出して、機器等を設置しないで下さい。

破損や転倒してケガをする恐れがあります。



天板や棚板に物をのせる時は、重量が一箇所に集中しないようにして下さい。

一箇所に重量が片寄ると収納物が落下する等の原因になり危険です。

加熱した鍋や、やかん等の熱い物や濡れた物を直接のせないようにして下さい。

変形や変色・事故の原因になります。



アンプを収納する場合は、アンプの上を20mm以上あけて下さい。

変形や変色、そりなどの原因になります。



ガラスを使用している商品は、ガラスを鋭利な物で傷つけたり、ぶつけたりしないようにして下さい。

破損しやすくなり、ケガをする恐れがあります。



引き出しは必要以上に勢いよく引き出さないで下さい。

引き出しが抜け落ちてケガをする恐れがあります。

ロック機能付の商品には貴重品を入れないで下さい。

簡易仕様のため、工具等で壊される恐れがあります。

キャスター付の商品は、過激な動きをさせないで下さい。

故障･破損･転倒やケガの原因になる事があります。

キャスター付の商品を、台車や運搬車代わりに使用するのはおやめ下さい。

故障･破損･転倒によるケガの原因になる事があります。

商品を移動させる場合は、設置された機器等を取り除いてから、注意して行うようにして下さい。

故障･破損･転倒やケガの原因になる事があります。