



商品名キャスター付きレンジ台 ハイタイプ

型番LSD-18-0002

お買い上げ頂き誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

この組立説明書には、製品を正確に組立て、末永くご愛用していただくための情報が記されております。本書の指示通りに組み立て、ご使用ください。

- この組立説明書はなくさないよう、保管しておいてください。
- 故障及びお問い合わせは、お買い求めになられました販売店までお申し付けください。
尚、天災などの不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改修による故障・破損等の保証はいたしかねますのでご了承ください。
- 本組立説明書を許可なく転載することは禁止しています。
- 本組立説明書の内容に関して、予告なしに訂正・変更することがあります。


組立説明書内で出てくるアイコンの説明		
		
2人以上 大型商品や大きい部材の組み立て等で、1人では組み立てにくかったり複数人を要する作業工程です。	仮 締め ネジやボルトをきつく締めずに 緩め に固定します。 (目安 8割程度)	本 締め ネジやボルトを しっかりと締め付けて 固定します。

天板
耐荷重:約
20
kg

スライド棚
耐荷重:約
5
kg

下棚
耐荷重:約
15
kg

上棚
耐荷重:約
5
kg







品質表示	
外形寸法	幅約48.0×奥行き約47.0×高さ約131.0(cm)
構造部材	【フレーム】スチール 【棚板】塩ビ化粧繊維板 MADE IN CHINA

部品


〔必要な部品が揃っているかご確認ください。〕


部材

〔表裏・前後を間違いないよう、ご確認の上、組み立ててください。〕


部品のかたち		部品の名前	数
⑩	 ※1	キャスター (ストッパー付き)	2
⑪		落下防止バー	1
⑫		スライド棚用 ストッパー	2
⑬		ボルト (大)	6
⑭		ボルト (小)	16
⑮		六角レンチ	1
⑯	 ※1	簡易スパナ	1
⑰	 ※1	キャスター	2

※1
⑩、⑯、⑰の部品には部品番号がついておりません。
取り付けの際は、お間違いが無いようご注意ください。


ご 注 意	組立前にご準備ください
 電動ドライバーは締め付けトルクを調節してご使用ください。強すぎると、部品や部材を破損する恐れがあります。	 軍手  あて布  ゴムハンマー  ドライバー




①左下フレーム




②右下フレーム




③上フレーム×2




④天板




⑤スライド棚



⑥コンセントバー



⑦上板



⑧下板



⑨補強バー×2

ボルトやその他の部品には類似しているものがあります。形状・数量をご確認の上、組み立ててください。間違った部品を使用しますと商品の破損の原因となったり、組み立てできない恐れがあります。
また、部品の形状や色等は生産の時期などにより異なる場合があります。



万一不都合な点がございましたら
お手元にこの説明書をご用意の上、お問合せください。
06-4705-1133 ●受付時間／月曜日～金曜日 午前10：00～午後5：00
(土・日曜日・祝日はお休みさせていただきます。)

1

左右下フレームにキャスターを取り付けてください。


⑩		キャスター (ストッパー付き)	2
⑯		簡易スパナ	1
⑰		キャスター	2

ポイント

キャスター（ストッパー付き）は
前側に取り付けてください。

ポイント


構造上、キャスターの取り付けが
硬い仕様となっております。
付属のスパナをご使用ください。



2

左右下フレームにコンセントバー・補強バー×2を取り付けてください。

⑬		ボルト（大）	6
---	---	--------	---



3


天板・下板を取り付けてください。



⑭		ボルト (小)	8
---	---	---------	---

仮

締め



4


スライド棚を取り付けてください。



⑫		スライド棚用 ストッパー	2
---	---	-----------------	---

ポイント



スライド棚を半分程度差し込んでから
ストッパーを手で回して取り付けてください。



5 本体を起し上フレーム×2を取り付けてください。




⑭		ボルト (小)	4
---	---	---------	---



6 上板を取り付けてください。



⑭		ボルト (小)	4
---	---	---------	---



7

スライド棚に**落下防止バー**を取り付けて、各ボルトをしっかりと本締めして完成です。





⑪		落下防止バー	1
---	--	--------	---

ポイント

各ボルトを再度しっかりと
本締めしてください。
また、使用後も定期的に
ボルトの緩みがないかを確認し、
緩んでいる場合は、
しっかりと締め直してください。













⑪ 落下防止バー

















本

締め

ご使用上 に際してご注意

耐荷重量以上の物をのせないで下さい。 破損・転倒により、ケガや物を壊したりする原因になります。		天板の上ののったり、イスの上で立ち上がったりしないで下さい。 破損・転倒により、ケガや物を壊したりする原因になります。特に小さなお子様がいるご家庭ではご注意下さい。	
引き出しや扉を開けた状態で、耐荷重量以上の力を加えないで下さい。 破損・転倒により、ケガや物を壊したりする原因になります。		回転部や可動部のすき間に触れたり、手を入れたりしないで下さい。 挟まれてケガをする恐れがあります。	
ボルトや工具類等の小さな部品を、口に入れないようにして下さい。 特に小さなお子様がいるご家庭ではご注意下さい。		改造・分解はしないで下さい。 強度が下がり、故障・破損・転倒によるケガや、中身が壊れる原因になります。	
直射日光の当たる場所や、水のかかる場所、ストーブ等冷暖房器具の近くや高温多湿な場所での使用・設置はご遠慮下さい。 火災・変形・変色・故障・事故の原因になります。		ボルトが緩んできた時は、再度組み立て手順に基づいて、締めなおして下さい。 これを怠りますと、破損・転倒により、ケガや物を壊したりする原因になります。	
商品を廃棄する時は、ご自身で焼却しないようにして下さい。地方自治体等の指示に従って下さい。 有害ガスを発生させる等、周囲に危険を及ぼす可能性があります。		コードを引っ張ったり、無理な曲げ方をしないで下さい。 断線して火災や感電の原因になります。	
電源コードを傷つけたり、破損・加工したりしないようにして下さい。 火災や感電の原因になります。		電源コードの上に重い物を絶対にのせないで下さい。 断線して火災や感電の原因になります。	
表示されている電源電圧以上の電圧で使用しないようにして下さい。 火災や感電の原因になります。		コンセント内に異物を入れないで下さい。 火災や感電の原因になります。埃・ゴミ・金属片・液体が入った場合は、電源スイッチを切り、プラグをコンセントから抜いた後、取り除いて下さい。	

ご使用上 に際しての警告

 商品の移動や設置をする時は、手袋等を着用してから十分注意して行って下さい。 商品の角等でケガをする事があります。	 商品に貼ってある表示シールは、絶対にはがさないで下さい。 誤った使い方や事故を防止するための物です。
 商品は屋内用の物ですので、屋外での使用はおやめ下さい。 火災・変形・変色・故障・事故の原因になります。	 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の故意・過失による故障・破損等は保証致しかねます。
 商品の組み立て中や完成後に商品の臭いが気になる場合や気分が悪くなった時は、換気を十分に行い、臭いを取り除き、室内の空気を入れ替えて下さい。症状が治らない場合は速やかに医師による診断をお受け下さい。	 安心して商品をお使いいただくために、定期点検をして下さい。 組み立てに使用しているボルトは、長期間の使用に際して緩む事があるため、定期的に締め付けて下さい。
 キャスターの付いていない商品を移動させる時は、必ず二人以上で注意して行って下さい。 天板等のジョイント部分が破損する恐れがあります。	 商品を引かずらないで下さい。 フローリング等の床面を傷つけたり、商品の破損、または、転倒の原因になります。
 キャスター付の商品を移動させる場合は、段差のある所やじゅうたん等、柔らかい所は避けて下さい。 フローリング等の床面を傷つけたり、商品の破損、または、転倒の原因になります。	 商品は平らな場所に水平になるように設置して下さい。また、天板や板の上には、不安定な物をのせないで下さい。破損、転倒や落下によるケガの原因になります。
 天板よりはみ出して、機器等を設置しないで下さい。 破損や転倒してケガをする恐れがあります。	 天板や棚板に物をのせる時は、重量が一箇所に集中しないようにして下さい。 一箇所に重量が片寄ると収納物が落下する等の原因になり危険です。
 加熱した鍋や、やかん等の熱い物や濡れた物を直接のせないようにして下さい。 変形や変色・事故の原因になります。	 アンプを収納する場合は、アンプの上を20mm以上あけて下さい。 変形や変色、そりなどの原因になります。
 ガラスを使用している商品は、ガラスを鋭利な物で傷つけたり、ぶつけたりしないようにして下さい。 破損しやすくなり、ケガをする恐れがあります。	 引き出しは必要以上に勢いよく引き出さないで下さい。 引き出しが抜け落ちてケガをする恐れがあります。
 ロック機能付の商品には貴重品を入れないで下さい。 簡易仕様のため、工具等で壊される恐れがあります。	 キャスター付の商品は、過激な動きをさせないで下さい。 故障・破損・転倒やケガの原因になる事があります。
 キャスター付の商品を、台車や運搬車代わりに使用するはおやめ下さい。 故障・破損・転倒によるケガの原因になる事があります。	 商品を移動させる場合は、設置された機器等を取り除いてから、注意して行うようにして下さい。 故障・破損・転倒やケガの原因になる事があります。